

## クリスタルギャラリー ティンカー・ベル 組立説明書 — Crystal Gallery Tinker Bell instruction sheet —

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。Some pieces do not have piece No.

組順 step	ピース番号 piece No.	組順 step	ピース番号 piece No.	組順 step	ピース番号 piece No.
1	14	19	16	39	3
2	28	20	12	40	羽 (Wing) 左右を組み合わせて 同時にはめ込みます
3	6	21	24		
4	顔 (Face)	22	31		
5	23	23	36	41	33
6	13	24	11	42	2
7	25	25	19		頭を差し込んで完成です。
8	20	26	29		
9	1	27	34		
10	15	28	17		
11	7	29	4		
12	髪 (Hair)	30	32		
13	棒 (Stick)	31	9		
	頭が完成したら 次に下から体を組み立てます。	32	22		
		33	5		
14	10	34	8		
15	26	35	18		
16	21	36	30		
17	35	37	右腕 (Right Arm)		
18	27	38	左腕 (Left Arm)		

