

クリスタルギャラリー シンデレラ 組立説明書 Crystal Gallery Cinderella instruction sheet -

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。Some pieces do not have piece No.

| 組順 step | ピース番号 piece No. | 組順 step | ピース番号 piece No. | 組順 step | ピース番号 piece No. |
|------------|--------------------|------------|--|------------|----------------------------|
| 1 | 30 | 21 | 16 | 41 | 頭 顔 (Face) |
| 2 | 24 | 22 | 21 | 42 | Head 後頭部 (Back Head) |
| 3 | 27 | 23 | 7 | 43 | 頭を差し込みます。 Set the Head. |
| 4 | 1 | 24 | 12 | | |
| 5 | 29 | 25 | 20 | | |
| 6 | 32 | 26 | 23 | | |
| 7 | 2 | 27 | 5 | | |
| 8 | 26 | 28 | 17 | | |
| 9 | 3 | 29 | 22 | | |
| 10 | 28 | 30 | 4 | | |
| 11 | 33 | 31 | 11 | | |
| 12 | 31 | 32 | 15 | | |
| 13 | 25 | 33 | 9 | | |
| 14 | 35 | 34 | 棒 (Stick) | | |
| 15 | 34 | 35 | スカート上部 | | |
| 16 | 13 | 36 | 6に右腕、 左腕をはめて、 8で挟みます。 | | |
| 17 | 14 | 37 | 6 Right Arm, Left Arm, 8 | | |
| 18 | 10 | 38 | 上半身 Upper-body | | |
| 19 | 18 | 39 | 下半身に上半身を差し込みます。 Set the Lower-body and Upper-body. | | |
| 20 | 19 | 40 | | | |

●下半身に棒を差し込む際、右にまわしながら差し込んでください。
※きつく締めすぎると、破損する恐れがあります。

