

# クリスタルギャラリー くまのプーさん／ハニー 組立説明書 - Crystal Gallery Pooh/Honey instruction sheet -

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。Some pieces do not have piece No.

組順 step	ピース番号 piece No.	組順 step	ピース番号 piece No.
1	13	21	10
2	16	22	左腕 (Left Arm)
3	7	23	20
4	19	24	24
5	17	25	11
6	1	26	32
7	21	27	15
8	12	28	9
9	33	29	31
10	29	30	27
11	18	31	5
12	4	32	30
13	26	33	22
14	2	34	25
15	3	35	28
16	6	36	棒 (Stick)
17	23	37	つぼを組み合わせます。
18	8		
19	14		
20	右腕 (Right Arm)		



- パズル本体…36ピース
- つぼ…2ピース



© DISNEY  
Based on the "Winnie the Pooh" works,  
by A.A. Milne and E.H. Shepherd.