

クリスタルギャラリー チップ&デール組立表

Chip & Dale

2011.3.22
 禁無断転載
 株式会社ハナヤマ

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。

組順	ピース番号	組順	ピース番号	
1	足（下）から組み立てます	31	22	
2	26	32	18	
3	30	33	6	
4	35	34	1	
5	38	35	11	
6	40	36	4	9
7	28	37	8	12
8	36	38	10	5
9	33	39	7	2
10	27	40	C	D
11	29	41	A	B
12	31			
13	39			
14	19			
15	23			
16	34			
17	37			
18	41			
19	13			
20	15			
21	17			
22	14			
23	25			
24	21			
25	16			
26	42			
27	24			
28	20			
29	32			
30	3			