

ビンゴゲームの遊び方

- ① まず親を1人決めます。ビンゴカード(別売)をゲーム参加者に配ります。
- ② 親は本機のON/OFFボタンを押し上げ、電源をいれます。START/STOPボタンを押すとゲームが始まります。もう一度START/STOPボタンを押すと光の点滅とサウンドが止まり「B・I・N・G・O」の文字ランプがいずれか1つ点灯し、数字が中央画面に表示されます。親は表示されたアルファベットと数字を読み上げます(例えば「Bの12!」というように)。この作業をくりかえしていきます。
- ③ 参加者は自分のビンゴカードを見てください。最初にカード中央の「Free」を折り曲げておきます。読み上げられた数字が、自分のビンゴカードにあれば、指先でその数字部分を折り曲げます。
- ④ ビンゴカードの折り曲げた箇所がタテ・ヨコ・ナナメのいずれか1列そろったら「ビンゴ!!」。早く揃えた人が勝ちです。

数字のチェック

親は揃えた人のカードを、間違いないかチェックします。本機のRECALLボタンを押すと、今まで出た数字が順番に表示されていきます。START/STOPボタンを押せば、引き続きゲームに戻ります。

抽選器としても使用可能!!

本製品は、ビンゴゲームで使用する1~75までの番号のみを無作為に表示します。この数字の範囲で、抽選器としてご利用することも可能です。

〈部位の名称と位置〉



ビンゴの例



※(株)ハナヤマのビンゴカードは、全国の量販店、玩具専門店等でお求めになれます。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

「電池を誤使用すると、発熱・破損・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。」●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。

HANAYAMA
Creating Smart Puzzles & Games
since 1933

株式会社 ハナヤマ
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-25
秋葉原池ビル6F <http://www.hanayamatoy.co.jp>

ハナヤマ お客様相談センター
〒272-0803 千葉県市川市幸免町6B
フリーダイヤル: 0120-910-922 (通話料無料)
携帯・PHS 一部のIP電話からは: 047-337-2215
(受付時間: 月~金(祝・祭日を除く) 10~12時 / 13~17時)



対象年齢
6才以上

MADE IN CHINA

パッケージ写真と実際の商品とは、デザイン及び仕様の一部異なる場合がありますので、予めご了承ください。



〈材質表示〉ビンゴマシン: ABS、TPE、PMMA

ボリューム調節機能




注目度抜群の
表示画面

「3色のLEDライト」と「大型デジタル」を搭載しました。

電源切り忘れ
防止機能

電源を入れたまま操作しない状態で8分経過すると、電源が自動的に切れます。

※一度OFFに戻してからONに入れると再起動します。



HYPER DIGITAL BINGO MACHINE
THE デジビンゴ

EVERYTIME, EVERYWHERE, EVERYONE CAN ENJOY PLAYING "THE DIGIBINGO"
IT IS THE MOST SUITABLE AND SPLENDID "KING OF GAME" FOR PARTY!


はいつているもの ▶ ビンゴマシン: 1台
単3乾電池4本使用(別売) ビンゴカード(別売)

新品のアルカリ乾電池で、連続して3時間以上遊べます。



**5段階の
角度調節機能**

5°ずつ、細かな角度
で調整が可能です。



スピーカー

軽快なサウンドが、
ビンゴゲームを盛り
あげます。

**洗練された
美しいスタイル**

どのようなシチュエー
ションにも似合うデザ
インを追求しました。

08493709-

/// **HYPER DIGITAL BINGO MACHINE** ///

THE デジビンゴ

EVERYTIME, EVERYWHERE, EVERYONE CAN ENJOY PLAYING "THE DIGIBINGO"
IT IS THE MOST SUITABLE AND SPLENDID "KING OF GAME" FOR PARTY!

はいつているもの ▶ **ビンゴマシン: 1台**
単3乾電池4本使用(別売) ビンゴカード(別売)

新品のアルカリ乾電池で、連続して3時間以上遊べます。