

クリスタルギャラリー スティッチ 組立説明書 — Crystal Gallery Stitch instruction sheet —

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。Some pieces do not have piece No.

組順 step	ピース番号 piece No.	組順 step	ピース番号 piece No.	組順 step	ピース番号 piece No.
1	10	21	23	41	19
2	右手 (Right Hand)	22	22	42	5
3	右足 (Right Foot)	23	13	43	棒を上から差し込みます Stick(From top of the head)
4	左手 (Left Hand)	24	17		
5	31	25	29		
6	左足 (Left Foot)	26	40		
7	27	27	28		
8	24	28	43		
9	36	29	39		
10	8	30	左耳 (Left Ear)		
11	33	31	26		
12	18	32	34		
13	38	33	25		
14	12	34	30		
15	21	35	右耳 (Right Ear)		
16	14	36	16		
17	37	37	9		
18	41	38	15		
19	35	39	42		
20	20	40	32		

右耳
(Right Ear)



左耳
(Left Ear)



右足
(Right Foot)



左足
(Left Foot)



右手
(Right Hand)



左手
(Left Hand)

