


クリスタルギャラリー ニモ 解答書

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。


※シールはパズル完成後、パッケージ写真を参考にお好きな位置に貼ってください。

組順	ピース番号	組順	ピース番号
1	16	21	1
2	21	22	8
3	23	23	9
4	18	24	10
5	19	25	ヒレ A
6	24	26	12
7	ヒレ F	27	3
8	17	28	14
9	15	29	4
10	ヒレ C	30	6
11	25	31	棒
12	22	32	13(顔)
13	20	33	ヒレ D
14	11	34	ヒレ E
15	7		
16	ヒレ B		
17	ヒレ G		
18	ヒレ H		
19	2		
20	5		

●16 に 21 を組み付けてから 23 を差し込みます。



●ヒレにはピース番号がありません。下図を参照してください。



●体に棒を差し込む際、右にまわしながら差し込んでください。

※きつく締めすぎると、破損する恐れがあります。

●G・H は下図のように 7 に取り付けます。

