

# クリスタルギャラリー ドナルドダック 組立説明書 - Crystal Gallery Donald Duck instruction sheet -

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。Some pieces do not have piece No.

組順 step	ピース番号 piece No.	組順 step	ピース番号 piece No.
1	11	21	短い棒 (Short stick)
2	19	22	24
3	3	23	蝶ネクタイ (Tie)
4	17	24	4
5	13	25	右腕 + 右手 26 (Right arm+Hand)
6	14	26	左腕 + 左手 25 (Left arm+Hand)
7	10	27	6
8	18	28	1
9	15	29	下くちばし (Lower Beak)
10	12	30	長い棒 (Long Stick)
11	20	31	上くちばし (Upper Beak)
12	23	32	頭 (Head)
13	5	33	帽子 (Hat)
14	7	34	右足 (Right Foot)
15	21	35	左足 (Left Foot)
16	16		
17	2		
18	9		
19	22		
20	8		

## 足の組み方

形状を確認の上、差し込んで下さい。

※上から見たところ

### 右足



※裏側に [DISNEY] の刻印があります

### 左足



## 腕の組み方

腕に手を組んでから、体に組みます。



右腕 + 26



左腕 + 25

