




このたびは「スリルボム」をお買い求め頂き、
ありがとうございます。
遊ぶ前にこの「説明書」をよく読み、遊んだ後も
部品とともに大切に保管してください。

ゲームの目的


このゲームはボムボールが落ちてくるタイミングを見極めて、いかに自分のボールをボムボール
が落ちる直前に落とすことができるかを競います。
ボムボールよりも遅いと減点、逆に早すぎると得点が低くなります。高得点を得るためにギリ
ギリまで我慢して、ボムボールが落ちてくる直前に自分のボールを落としましょう。

セット内容




準備 (パーツの付け方)

プレイレールにスコアカウンターとスターターを取り付けます。




スコアカウンターの下部をはめてから
プレイレールに押し込みます。



スターターの突起と穴の
位置を合わせて片方ずつ
押し込みます。

準備 (シールの貼り方)


プレイレールと
スコアレールに
シールを貼ります。



赤側
(-1~4)

青側
(0~+3)

本体の組み立て方



遊び方

